Откройте браузер и перейдите по адресу 192.168.1.1 или 192.168.0.1 в зависимости от модели роутера.

В появившемся окне вводим имя пользователя **admin** и пароль **admin** (точные данные обозначены на наклейке на дне роутера)



Слева в меню в разделе Сеть выбираем пункт ИНТЕРНЕТ

🧐 ASUS	Wireless Router RT- $ imes$	+	•• = _ ×					
←	9 े event.a	sus.com ASUS Wireless Router RT	-AC66U - Подключение 👂 🖪 ★ 🤧 🛓					
/5	SUS RT-AC66U	Выход Переза	грузка Русский					
+*	Быстрая настройка Интернет	Режим работы: Беспроводной роутер SSID: ASUS ASUS 56	Версия прошивки: <u>3.0.0.4.372.67</u> 🛞 🕞 🔶 🖪					
		Подключение Переключатель порто	а Переадресация портов DMZ DDNS NAT Passthrough					
	Общие							
品	Карта сети							
	Formana car							
	Гостевая сетв							
<u>*</u>	Диспетчер трафика							
ß	Родительский контроль	RT-АСВВО поддерживает несколько типое подключения к WAN (глобальная сеть). Эти виды выбираются из выпадающего меню рядом с WAN тип соединения. Настройка полей различаются в зависимости от типа соединения, выбранного Вами.						
	USB- приложение	Основные настройки						
		Тип WAN-подключения	Автоматический IP т					
<u></u>	AiCloud	Включить WAN	● Да ● Нет					
Дополнительные		Включить NAT	● Да ● Her					
(îo	настроики Беспроводная сеть	Включить UPnP <u>UPnP FAQ</u>	О Да . Her					
~		Настройка DNS WAN						
ស	Локальная сеть	Подключаться к DNS-серверу автоматически	● да ● Нет					
\bigcirc	Интернет							
1	IPv6	Аутентификация	Отсутствует •					
		Специальные требования поставщика услуг Интернета						

В поле Тип WAN- подключения выбираем из раскрывающегося списка PPTP

Image: Wireless Router RT·× + ●● = □ >						
←	Я ே event.a	sus.com ASUS Wireless Router RT-A	АССБО - Подключение 👂 🖪 ★ 🤧	±		
	Интернет - Подключение трафика					
ß	Родительский контроль КТ-АССОО поддерживает несколько типов подолжения к уули (плозальная сеть). Эти виды выхираются из выпадающется контроль контроль					
	USB-	Основные настройки				
	приложение	Тип WAN-подключения	РРТР 🔻			
<u></u>	AiCloud	ВКЛЮЧИТЬ WAN	● да ● Нет			
Д	ополнительные настройки	Включить NAT	Ода 🛛 Нет			
(îo	Беспроводная сеть	Включить UPnP <u>UPnP FAQ</u>	О Да ● Нег			
		Настройка IP-адреса WAN				
ធ	Локальная сеть	Получить IP-адрес WAN автоматически	О да ● Нет			
	Интернет	Настройка DNS WAN				
	IPv6	Подключаться к DNS-серверу автоматически	О Да ● Нет			
		Настройка учетной записи				
×	VPN сервер	Имя пользователя				
Q	Брандмауэр	Пароль				
8	Администри- рование	Время отключения при простое в секундах: Отключение по прошествии периода				
	Системный журнал	бездеиствия (в секундах) Параметры РРТР	Авто т			
R	Сетевые утилиты	Дополнительные параметры pppd				

Ниже в поле **Имя пользователя** вводим Ваш **логин** для подключения к интернету, в поле **Пароль** вводим Ваш пароль.

~ A50	S WITEIESS ROUTEI RT- A	т	•• = _ U			
←	Я ै event.a	sus.com ASUS Wireless Router RT-/	АССБО - Подключение 👂 🖪 ★ 🤧			
1	Интернет - Подключение трафика					
£	Родительский контроль RT-AC66U поддерживает несколько типов подключения к WAN (побальная сеть). Эти виды выбираются из выпадающе контроль контроль					
-	LISB-	Основные настройки				
15	приложение	Тип WAN-подключения	РРТР т			
â	AiCloud	Включить WAN	О Да ● Нет			
Д	ополнительные	Включить NAT	О да ● Нет			
(î)	настроики Беспроводная сеть	Включить UPnP <u>UPnP FAQ</u>	Ода ● Нет			
~		Настройка IP-адреса WAN				
ឃ	Локальная сеть	Получить IP-адрес WAN автоматически	Ода Онет			
	Интернет	Настройка DNS WAN				
8	IPv6	Подключаться к DNS-серверу автоматически	● Да ● Нет			
<u>s</u>	VDN	Настройка учетной записи				
VPN серве	тервер	Имя пользователя				
Q	Брандмауэр	Пароль	Показать паполь			
&	Администри- рование	Время отключения при простое в секундах: Отключение по прошествии периода	0			
	Системный журнал	бездействия (в секундах) Параметры РРТР	Авто т			
2	Сетевые утилиты	Дополнительные параметры pppd				

Затем прокручиваем страницу вниз и в поле VPN-сервер вводим vpn.eosnet.ru

♦ ASUS Wireless Router RT × +							×				
🔶 Я 🕈 🖝 event.asus.com ASUS Wireless Router RT-АС66U - Подключение 🔳 🦂					$\overline{\mathbf{h}}$						
🗐 Абонентам 🗋 Users 🏌	КомТек - Прайс-л 🛛 Чехол (пыльник) 🕬	🤣 CBET Общая инфо 💟 В	ОДА - Личный ка	🗅 гуг	П РК "К	рымгазо	»				
	Настройка IP-адреса WAN							^			
М Локальная сеть	Получить IP-адрес WAN автоматически	●Да ● Нет									
💮 Интернет	Настройка DNS WAN		_		-						
😥 ІРv6	Подключаться к DNS-серверу автоматически	●Да ● Нет									
VPN censen	Настройка учетной записи		_								
	Имя пользователя										
💭 Брандмауэр	Пароль										
Администри-		Показать пароль									
рование	Время отключения при простое в секундах: Отключение по прошествии периода бездействия (в секундах)										
🗳 журнал	Параметры РРТР	АВТО 🔻									
от сетевые утилиты	Дополнительные параметры pppd										
Специальные требования поставщика услуг Интернета											
VPN cepsep Vpn.eosnet.ru											
	Имя хоста										
	МАС-адрес		Клонировать	MAC				11			
Применить						•					

После заполнения поля VPN-сервер нажимаем кнопку

Клонировать МАК и применяем все настройки нажатием на кнопку Применить



Настройка подключения к сети интернет завершена.

Если Вы все сделали правильно, то после применения настроек роутер перезагрузится и в течении 1-2х минут подключится интернет